












1




 1 x 2	 2 x 1	 or 3 x 1	 4 x 1	 5 x 1	 6 x 10
 7 x 2	 8 x 2	 M8 9 x 4	 10 x 2	 M6x40 11 x 8	 M6x10 12 x 12
 4,8x16 13 x 12	 5x20 14 x 2	 4x16 15 x 2	 16 x 1	 Ø10x50 x4 4,5x20 x20 17 x 2	 max. 80 kg Zuladung max. 80 kg additional load max. 80 kg charge limite 1631_dr 1/5




4



5




6





7

11.09.2019



8





oder/or/ou

**Wichtig! Der Tisch muss vor der ersten Benutzung resettet werden.
Beachten Sie die Gebrauchsanweisung vom Bedienpanel.**

**Important! The table must be reset before the first use.
Follow the instructions for using the control panel.**



**Important! La table doit être réinitialisée avant la première utilisation.
Observez les instructions d'utilisation du panneau de commande.**